




Транспортировка и указания по установке




1 Привяжите подходящий трос к болтам с петлями, минимум к 3 углам для транспортировки с помощью крана.



2 Никогда не наступайте на крышу, на потолочные панели.




3 Используйте трос длиной не менее 3-х метров для транспортировки санузла с помощью крана.



4 Избегайте быстрых маневров при подъеме, транспортировке и установке санузла на корабль.




5 При возможности, избегайте транспортировки с помощью погрузчика с вилочным захватом.



6 При транспортировке с помощью погрузчика с вилочным захватом используйте деревянные балки для защиты нижних труб.



7 Санузлы должны быть защищены от любой влажности во время транспортировки.




8 Используйте любую ткань для защиты санузла при установке на погрузочную площадку.




9 Не подталкивайте санузел с внешней стороны.


Транспортировка и указания по установке




10 Сначала установите санузел на транспортировочную платформу. Делайте это аккуратно, придерживая санузел снизу.




11 Весь комплекс санузла должен быть установлен в соответствии с техническим чертежом.



12 Отрегулируйте длину ножек с помощью гаечного ключа для достижения уровня с настилом палубы.



13 Приварите ножки санузла к настилу палубы. Не приваривайте стальную конструкцию санузла.




14 Работа по установке санузла успешно завершена.

Инструкция по внутренней установке санузла




1 Присоедините трубу бытовой сточной воды и трубу для унитаза к канализационной трубе корабля.



2 Присоедините трубопровод пресной воды к санузлу; красный вентиль – для горячей воды, синий вентиль – для холодной.



3 Соедините электрические контакты из соединительной коробки.



4 Установите отверстие для воздуха и соедините с вентиляционной трубой.